

NEU

# Ziegelwände individuell herstellen

Mit einfachen Mitteln und hawo Materialien können individuelle Ziegel- oder Natursteinwände naturgetreu nachgebildet werden



Edelstahlschablone auf dem vorbereiteten Untergrund mit einer Wasserwaage ausrichten und leicht mit Nägeln fixieren



Fläche vollständig mit Mörtel dünn überziehen



Schablone aus dem frischen Mörtel vorsichtig entfernen



Mörtel vollständig durchtrocknen lassen



Fläche je nach Farbtonwunsch mehrfarbig mit Silikat-Lasur lasieren, z.B. ocker, braun und schwarz



Silikat-Lasur trocknen lassen



Fugen mit verdünntem Mörtel ausspritzen



Mit einem Stukkateur-Eisen oder einer Fugenkelle nacharbeiten und den Mörtel glätten



Fertige Fläche

## Das Profi-Zubehör

### für perfekte Ergebnisse:

- 307650 Edelstahl-Schablone
- 320190 Streichbürste
- 305168 Stukkateur-Eisen
- 305150 Glättekele
- 366210 Wasserwaage 1 m

## Die Materialien:

- 639511 Marmor Edelputz 1,0 (für Wandflächen innen und außen)
- 611220 Sockelfilzputz (für Sockelflächen außen)
- 656080 Silikat Antiklasur - Mixol Universalabttöfarben Oxydtypen (z.B. ocker Nr. 5, rehbraun Nr. 3 und schwarz Nr. 29)
- 673112 Fassadenschutz (Imprägnierung für belastete Flächen außen)