

NEU

Natursteinwände individuell herstellen

Mit einfachen Mitteln und hawo Materialien können individuelle Natursteinwände nachgebildet werden



1. Vorbereitete Fläche mit Mörtel grob überziehen



2. Mörtel mit dem Istinto Strukturierer...



3. ...und einer Drahtbürste ungleichmäßig abstupfen (strukturieren)



4. Angetrockneten Mörtel mit einer Zahnkelle partiell „sägen“



5. Fugen mit einer Wasserwaage anzeichnen und anschl. mit einer Fugenkelle rauskratzen



6. Lasur in den gewünschten Farbtönen (z.B. Ocker, Oxydbraun, Oxydrot) nass in nass auftragen...



7. ...und mit einem Schwamm ineinander verwischen



8. Getrocknete Oberfläche nachschleifen (Lasur partiell entfernen)



9. Fugen mit Mörtel ausfügen.



10. Anschließend mit einem Fugeisen...



11. ...und einem Pinsel nachglätten



12. Fertige Oberfläche

Benötigte Materialien:

670602 Quarzgrund (Grundbeschichtung)

639511 Marmor Edelputz 1,0

656080 Silikat Lasur:

Mixel Universalabtönfarben Oxydtypen

(ocker Nr. 5, rehbraun Nr. 3, schwarz Nr. 29)

Werkzeuge:

305150 Glättkelle

307600 Istinto Strukturierer

305266 Drahtbürste

366210 Wasserwaage 1m

305168 Stukkateur-Eisen

320190 Streichbürste