

**Neu!**

## „Shabby“ Holzeffekt individuell herstellen

Mit einfachen Mitteln und hawo Materialien können „used“ Holz Effekt Wände naturgetreu nachgebildet werden



1. vorbereitete Fläche mit Kalkglätte überziehen



2. Kalkglätte mit dem Maserboy strukturieren.



3. Creativlasur stark verdünnt (ca. 30% Wasser)...



4. in den individuell gemischten Farbtönen (z.B. schwarz, grün, hellgrün)...



5. ...nass in Nass auftragen und dabei ineinander verwischen.



6. Getrocknete Fläche mit Creativlasur (z.B. hellgrün) patinieren.



7. Fugen mit einem Strichzieher individuell nachziehen, trocknen lassen.



8. Fläche partiell mit Körnung 150 nachschleifen.



9. Fertige Oberfläche.

### Das Profi-Zubehör für perfekte Ergebnisse:

305150 Glättekeule  
305147 Maserboy  
366210 Wasserwaage 1m  
320360 Flächenstreicher  
311916 Schrägstrichzieher  
331256-3 Schleifstreifen P150

### Die Materialien:

630100 Kalkglätte  
656500 Creativlasur  
641707-6 Volltonfarbe Chromgrün 509  
641607-4 Volltonfarbe Oxidschwarz 510  
641707-7 Volltonfarbe Gold 518  
641707-4 Volltonfarbe Blau 504  
651000 Malerweiß