

NEU

# Rillenstruktur

## Creativ-Modellierputz & ArtDecor



1. mit Quarzgrund grundierten Untergrund mit Creativ Modellierputz vollflächig ca. 2 mm stark überziehen



2. Den frischen Creativ Modellierputz mit einer Strukturbürste mit leichtem Druck, diagonal strukturieren



3. Creativ Modellierputz nach ca. 1 Std. Trocknung (Oberflächentrocknung) mit Wasser leicht besprühen



4. und wie gewünscht nachglätten, trocknen lassen



5. Creativ ArtDecor Lasur im gewünschten Farbton (z.B. Planetario Neptun 2) mit einer venezianischen Kelle ebenfalls diagonal aufziehen, trocknen lassen



6. Fertige Oberfläche

### Benötigte Materialien:

670602 Quarzgrund  
632501 Creativ Modellierputz  
656513 Creativ ArtDecor mix

### Werkzeuge:

305180 rostfreie Glättkelle  
307600 Strukturbürste Istinto  
500943 Hand Drucksprüher 1,5ltr  
305180 venezianische Kelle